

Simple Inks® Patronen für Brother LC970/1000



1

Grundsätzlich gilt:

Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!

Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.

Die Anleitung gilt für alle 4 Farben der abgebildeten Simple Inks®.

Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Simple Inks® Patronen

1 Tintenspritze pro Farbe

1 Füllnadel pro Farbe

Der Befüllvorgang:

1. Der farbige Stopfen mit Lasche an der Front dient der Transportsicherung und wird während des Befüllens und Einsetzen in den Drucker nicht gesetzt. Der transparente Verschlussstopfen verschließt die Nachfüllöffnung und wird zum Nachfüllen vorsichtig entfernt. - **siehe Bild 1 + 2**

2. Ziehen Sie die Tintenspritze komplett mit Tinte und stecken Sie die volle Spritze mit Kanüle in die Füllöffnung auf der oberen Seite der Patrone. Füllen Sie die Patronen nun langsam mit Tinte bis ca. 0,5 cm zum oberen Rand. - **siehe Bild 3 + 4**

3. Verschließen Sie nun die Nachfüllöffnung mit dem transparenten Stopfen. Der farbige Stopfen wird nicht eingesetzt. Nur zum sicheren Transport voller Patronen benötigen Sie diesen farbigen Stopfen.

Problembeseitigung:

Sollte der Füllstand nicht angezeigt werden, entnehmen Sie die Patrone aus dem Druckkopfschacht und klopfen vorsichtig gegen die Patrone. Der Füllstand dieser Patronen wird durch einen Schwimmer in der Patrone an den Drucker weitergegeben. Sollte dieser verklemmt sein, kann es zu Fehlern führen.

Hinweis

Die schwarze Patrone lässt sich mit ca. der doppelten Füllmenge nachfüllen im Vergleich zu den die farbigen Patronen.



2



3



4



5