

## Simple Inks® Patronen für Epson T071/89-Serie



### Grundsätzlich gilt:

- 1) Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- 2) Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- 3) Die Anleitung gilt für die abgebildete Patronenbauform.
- 4) Der Chip an der Patrone setzt sich automatisch zurück.

### Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!

### Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Simple Inks® Patronen

- 1 Tintenspritze pro Farbe (im Nachfüllset enthalten)
- 1 Füllnadel pro Farbe (im Nachfüllset enthalten)

### Befüllvorgang:

1. Halten Sie die Patrone wie auf – **siehe Bild 1** zu sehen. Entfernen Sie die Stopfen B und L.
2. Ziehen Sie die Spritze mit Tinte auf und füllen Sie mit aufgesteckter Kanüle die Patrone langsam mit Tinte – **siehe Bild 2**
3. Setzen Sie den Befüllstopfen B wieder ein - **siehe Bild 4**. Das Belüftungsloch L bleibt zum Drucken unverschlossen und wird nur benötigen zum sicheren Transport voller Patronen.

### Problembeseitigung:

1. Ersetzen Sie immer alle Patronen Ihres Gerätes durch Simple Inks®.
2. Simple Inks® werden beim ersten Einsetzen oder nach einem Befüllvorgang in seltenen Fällen gar nicht oder als „leer“ erkannt. Sie beheben dieses Problem durch erneutes Entnehmen und Wiedereinsetzen der Patronen oder durch Ausschalten des Druckers. Trennen Sie in diesem Fall für ca. 30 Sekunden das Gerät vom Stromnetz.

