

Canon - Simple Ink® für PGI-520BK und CLI-521 Serie

Grundsätzlich gilt:

Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!

Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.

Die Anleitung gilt für alle 4 Farben der abgebildeten Simple Ink®.

Simple Ink® können nur mit den Chips Ihrer Original-Patronen oder Auto-Reset-Chips verwendet werden!

Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!

Zubehör zum Befüllen der Simple Ink® Patronen - im Starterset enthalten

- 1 Tintenspritze pro Farbe - 1 Füllnadel pro Farbe
- 1 großen Dichtungsclip - 1 kleinen Dichtungsclip
- 1 Bohrer

Befüllvorgang:

1. Halten Sie die Patrone mit dem Tintenauslass nach oben. – Bild 1

2. Bohren Sie mit dem beiliegenden Bohrer (2 mm Bohrer) ein Loch auf der dem Chip gegenüberliegenden Seite – möglichst in der Mitte – auf Chip-Höhe - Bild 1. Den Bohrer bitte nur so tief einführen, dass der Schaum nicht beschädigt wird. – Bild 1

3. Bestücken Sie die Spritze mit der zugehörigen Kanüle und ziehen 5 ml Tinte für CLI-521 und 10 ml für PGI-520 Patronen auf.

4. Führen Sie nun die Kanüle in das gebohrte Loch parallel zu dem Ihnen zugewandten Patronenboden. Die Nadel muss möglichst exakt waagrecht entlang des vorhandenen Kanals - Bilder 2 und 3 - durch den Schaum und durch die Öffnung der Patroneninnenwand geführt werden. Die Kanülenspitze muss sich im schaumfreien Patronenbereich befinden.

Hinweis

Sollte das Einführen der Kanüle gemäß Anleitung nicht gelingen, bitte keine unnötige Kraft anwenden, sondern den Prozess wiederholen.

5. Füllen Sie nun durch langsames Drücken des Spritzenkolbens die Tinte in die schaumfreie Kammer ein. Wiederholen Sie ggf. den Vorgang bis die schwammlose Kammer bis auf 0,5 cm zum oberen Rand gefüllt ist.

6. Um das Entweichen von Tinte zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass die Bereiche am Tintenauslass und dem gebohrten Loch frei von Tinte bleiben.

Hinweis

Sie brauchen das Bohrloch nach dem Nachfüllvorgang **nicht** zu verschließen.

Die Variante des Nachfüllens bezieht sich auf Drucker der MP-Serie, die PGI-520 und CLI-521 Patronen verwenden. Aufgrund eines Bauteils des Druckers ist ein Befüllen direkt in die schwammlose Kammer mit Verschlussstopfen technisch nicht realisierbar.



1



2



3